

MOBICHILL

HURTIG OPSTARTSGUIDE



TILLYKKE MED DIT NYE ANLÆG!

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye MobiChill-anlæg. Følg denne guide for en hurtig og sikker opstart.



1. FØR OPSTART

- Anlægget skal typisk bruge 5–10 minutter på at køle ned efter opstart.
- Sørg altid for, at slanger og koblinger er korrekt monteret.
- **Start aldrig anlægget med vand i slangerne.** Vandet kan fryse, og der vil dermed ikke komme noget ud. Kør først øl frem, og start derefter anlægget.



2. TILSLUTNING AF FUSTAGE

A) LUFT / Co2 IND (grøn fitting)

Sådan tilsluttes afhængigt af din kølermodel:

- Hvis køleren er en model med indbygget luftkompressor, skal slangen fra kølerens "Air" forbindes til anstikkerens Luft / Co2 ind.
- Hvis køleren er uden eller leveret med Co2 regulator, skal slangen fra Co2 regulatorens udgang forbindes til anstikkerens Luft / Co2 ind.

B) ØL UD (blå fitting)

Tilslut slangen fra kølerens "Product" (indgang) til anstikkerens ØL ud.



3. INDSTILLING AF Co2-TRYK

Co2-trykket justeres på regulatoren.

1. Fjern den sorte plastprop i midten af regulatoren.
2. Juster trykket med en unbraconøgle.
 - Drej med uret for at øge trykket.
 - Drej mod uret for at sænke trykket.



4. ANBEFALEDE Co2-TRYK

Co2-trykket afhænger af fustagens temperatur. Som tommelfingerregel kan du anvende følgende værdier:

Fustagetemperatur	Anbefalet tryk
20 °C	ca. 2,4 bar
24 °C	ca. 2,7 bar
30 °C	ca. 3,3 bar



Grøn fitting = Luft/Co2 ind

Blå fitting = Øl ud



Bag den sorte plastprop sidder en unbraco skrue, hvor du indstiller Co2-trykket.

Drej med uret for at øge trykket.
Drej mod uret for at sænke trykket.



BRUG FOR HJÆLP?

Vi står klar til at hjælpe dig.



+45 36 72 85 10



mail@holtec-solutions.dk



www.holtec-solutions.dk

GODE RÅD

- Brug kun godkendte slanger og koblinger.
- Rengør anlægget regelmæssigt.
- Opbevar anlægget tørt og frostfrit.